

VARASTOALTAIDEN ASENNUSOHJE

- 10 vuoden takuu, ruostumattomasta teräksestä, 18/10 RODI-keittiöaltailla on hygienian ja kestävyysden takuu
- Paremman pinnan kestämissen kannalta:
 - pese pinnat saippualla ja vedellä, huuhtele ja kuivaa;
 - älä käytä hankausaineita
 - älä jätä ruosteisia esineitä keittiöaltaalle;
 - olut, sitruunahappo, suolahappo, desinfiioivat saippuat, maitohappo, kahvi, hedelmämeheit, viinit ja maito ovat aineita, jotka voivat ruostuttaa allasta
- Erikoisvaroitus: Varo teräviä metallireunoja, kun asennat altaan!

ASENTAMINEN

1. Sijoita allas ylösalaisin paikkaan, johon se aiotaan asentaa, ja piirrä altaan ääriviivat tasoon kynällä.
2. Piirrä toinen viiva X millimetriä ensimmäisen viivan sisäpuolelle. Leikkaa aukko tasoon seuraten tätä toista sisempää viivaa. Määrittääksesi viivojen välisen matkan X mm, katso X= -kohta.
3. Ympäro i tiivistenauhalla altaan reunat; ole huolellinen, että teet sen hitaasti (ettei nauha mene rypyyyn).
4. Aseta kiinnikkeet kohtisuorasti ja vedä ylös lukittaaksesi ne vaakasuoraan asentoon.
5. Nämä kiinnikkeet on suunniteltu käytettäväksi 30-40 mm paksuihin tasoihin (kuva A). Jos tasosi on ohuempi, laita puinen kiila altaan ja kiinnikkeen väliin, jotta ne tulevat tiukasti kiinni (kuva B). Sijoitettuaasi kaksi kiinnikettä jokaiseen altaan kulmaan, sijoita loput kiinnikkeet tasaisesti altaan reunoille.
6. Kiristä kiinnikkeiden ruuvit (käsini käyttöpääakselit) kiinnittääksesi altaan paikalleen.

X=

13.5 mm	Lavabo
12.0 mm	Okio Plus, Deep Plus (paitsi Kepler), Adv. Plus, Okio Line, Adv. Line, Deep Line, Standar Line (paitsi Rio Redongo, Pio Mithus ja Lavabo)
10.0 mm	Kepler (B ja BBx1/2B), Pio Redondo
9.0 mm	Box Line
8.5 mm	Pio Mithus

R=

10.0 mm	Okio Plus, Deep Plus, Adv. Plus, Okio Line, Adv. Line, Deep Line, Standar Line (paitsi Pio Rodondo, Pio Mithus, Lavabo)
123.0 mm	Kepler (B ja BBx1/2B), Pio Redondo
210.0 mm	Dueto ja Semi-Dueto